

## FICHE PRODUIT



### SUPPORT FLEXIBLE BENDY BIT AVEC HOUSSE MICROFIBRE

Réf. 2200008881C 40x6cm  
 Réf. 2200008882C 60x6cm

#### Caractéristiques

**Poids net unitaire:** 0.272Kg 40cm  
 0.412Kg 60cm

**Conditionnement :** 6

#### Description

Support de dépoussiérage BENDY BIT flexible

Avec mémoire de forme

Crochet de fixation des franges

Complet avec housse microfibre blanche fils ras sur les 2 faces 80% polyester 20% polyamide

Température de lavage maximum 60°

Utiliser des produits d'entretien de pH < 11

Ne pas utiliser de javel et d'assouplissant

Idéal pour dépoussiérer les surfaces difficiles d'accès

Le sabre avec mémoire de forme permet d'adapter le support à la forme de la surface à dépoussiérer

Adaptable sur manche télescopique

#### Mise en situation - Accessoires



**Manche télescopique**  
 Réf. 22000010444



**Poignée de rechange**  
 Réf. 22S030186



**Cône fixation manche télescopique**  
 Réf. 2200008875