



L'efficacité technique



sharing our passion



Ultra DES

Puissant nettoyant désinfectant pour sols et surfaces

- Nettoyant désinfectant bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés, PT2 et PT4
- Adapté pour la désinfection en collectivités, milieu médical, industrie agroalimentaire et non-alimentaire, cuisine professionnelle
- Efficace sur toutes surfaces dures non poreuses (sols, tables, plans de travail, rampes ...)
- Produit ultra concentré
- Utilisable en poste de désinfection
- Agréable parfum de pomme





Ultra DES



sharing our passion

Puissant nettoyant désinfectant pour sols et surfaces

DESCRIPTIF

Nettoyant désinfectant (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés) qui permet en une seule opération le nettoyage et la désinfection des sols et de toutes les surfaces lavables (tables, plans de travail, rampes ...). Convient pour la désinfection des surfaces dans les secteurs tels que les collectivités, le milieu médical, l'industrie agroalimentaire et non-alimentaire ou la cuisine professionnelle. Produit agréé pour le contact alimentaire.

UTILISATION

Utilisation en lavage manuel ou mécanisé, trempage ou en spray.

- Préparer une solution de PolTech Ultra DES à l'aide du système de dosage intégré ou de la centrale de dilution.
- Tremper les surfaces à nettoyer avec la solution. Si nécessaire, récurer les surfaces avec une brosse.
- Laisser agir pendant plusieurs minutes.
- Spécifiquement pour les surfaces en contact avec les aliments, rincer à l'eau claire après application.

DOSAGE / TEMPS DE CONTACT

A partir de 0,25% et 15min ou 0,50% et 5min, en fonction de l'activité recherchée. Se référer au récapitulatif des normes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Parfum: pomme
- Couleur: verte
- pH pur: 11 ± 0,5
- pH en solution de 0,25%: 9 ± 0,5

INGRÉDIENTS

Matière active: didécyl diméthyl ammonium chloride: 4,45 %, N-(3-Aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine: 4,95%.

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original fermé.

NORMES

Propriété	Norme	Dosage	Temps de contact
Bactéricide	EN1276	0,25%	15min
		0,50%	5min
	EN13697	0,25%	15min
		0,50%	5min
Bactéricide en milieu médical	EN13727	0,25%	15min
		0,50%	5min
Levuricide	EN1650	0,25%	15min
		0,50%	5min
	EN13697	0,25%	15min
		0,50%	5min
Levuricide en milieu médical	EN13624	0,25%	15min
		0,50%	5min
Virucide contre les virus enveloppés	EN14476	0,50%	5min
Actif contre Adenovirus	EN14476	1%	15min
Actif contre Coronavirus	EN14476	0,75%	5min

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Produit biodégradable (CE 648/2004)
- Emballage 100% recyclable
- Production neutre en carbone

EMBALLAGES



Conditionnement	Référence	Code EAN
Carton 2x5L	2600458	05411283261401
Carton 6x1L	2600044	05411283260503

Date de dernière révision: 29-03-2023